

Maak en bestel een op maat gemaakte plantenbak

Teken, Meet, Bestel, Bouw!

Stap 1: Schets de vorm van je plantenbak, inclusief de afmetingen van alle zijden.

Stap 2: Markeer alle paneelgroottes die nodig zijn om je ontwerp te bouwen. Let op: de panelen van Straightcurve® zijn verkrijgbaar in lengtes van 400, 600, 800, 1000, 1200, en 2000 mm. Probeer met deze lengte zo dicht mogelijk bij de schets uit te komen.

Stap 3: Noteer het aantal panelen van elke lengte die nodig zijn voor je ontwerp. Doe hetzelfde voor de verbindingaccessoires (omcirkel elke paneelverbinding en tel het aantal rechte verbindingen (nr.1), binnenhoeken (nr.2) en buitenhoeken (nr.3) die nodig zijn.

Stap 4: Verstevig het goed - elke rechte verbinding in je ontwerp vereist versteviging. Gebruik één set X verstevigungsstrip (FHL-BS X) waar twee rechte verbindingen tegenover elkaar staan en niet meer dan 1200 mm uit elkaar liggen. In alle andere situaties gebruik je één universele versteviging set (BS-UNI) (of grondankerpaal van 1100 mm met verbindingset) per rechte verbinding. Maak een notitie van hoeveel sets van elk type versteviging je nodig hebt op je schets.

Stap 5: Voeg Tek-schroeven toe - alle verbindingen worden bevestigd met Tek-schroeven die je aan je bestelling kunt toevoegen. Vraag naar de juiste aantallen bij jouw Straightcurve® verkooppunt

Stap 6: Gebruik de notities die je hebt gemaakt om je bestelling te plaatsen; daarna is de volgende stap het bouwen van je plantenbak met een schroefbol en een hamer. Een fluitje van een cent!

Bekijk deze voorbeelden! →

